OLIGHT

USER MANUAL

Thank you for purchasing this Olight Product. Please read this manual carefully before use and keep it for future reference!

Sie auf einen der seitlichen Schalter zum Ausschalten.
SPERREN/ENTSPERREN: Zum Sperren einen der Schalter für ca. eine halbe Sekunde gedrückt halten und direkt ein Ausschalten den anderen Schalter für ca. 2 Sekunden gedrückt halten, bis die Lampe sich ausschaltet, bis entsperrten Zustand wird das weiße Licht mit ca. 100 Lumen temporär aktiviert, wenn einer der Schalter betätigt wird. Zum Entsperren beide Schalter für ca. 2 Sekunden gedrückt halten bis das weiße Licht im hohen Modus oder der GL Strahl aktiviert werden.

(RU) Русский

ИНСТРУКЦИЯ

Режим работы: с помощью магнитного кольца на головке фонаря вы можете выбрать из 3 режимов работы: только боковой свет – зеленый лазер, только зеленый лазер.

ПОСТОЯННОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ: Для двухпин нажмите на любую боковую кнопку фонаря.

ТАКТИЧЕСКОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ: когда фонарь включен, нажмите и удерживайте любую боковую кнопку. Отпустите кнопку, чтобы выключить.

Когда перезаключить находится в положении боковой свет или боковой свет + зеленый лазер, доступные следующие операции:

ИЗМЕНЕНИЕ УРОВНЯ ЯРКОСТИ: когда фонарь включен, быстро нажмите на кнопку два или более раз для изменения яркости.

Режим сохраняется в памяти при следующем включении фонаря.

МАКСИМАЛЬНЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ: когда фонарь выключен, быстро дважды нажмите на боковую кнопку, для прямого доступа к максимальному режиму.

РЕЖИМ СТРОБОСКОП: нажмите левую и правую кнопки одновременно, а затем отпустите для переключений работы. Включите любую боковую кнопку для выключения стробоскопа.

Блокировка фонаря: чтобы заблокировать фонарь нажмите и удерживайте любую боковую кнопку, пока фонарь не погаснет. В режиме блокировки нажмите на любую кнопку включения, фонарь загорится в последнем боковом свете (кнопок 100 пожеж). Чтобы выбрать из режимов блокировки, нажмите и удерживайте 2 кнопки, пока фонарь не загорится в режиме белого света или зеленого лазера.

(ES) Español

CÓMO OPERAR

TRES CONFIGURACIONES DE LUZ DISPONIBLES: Girando el anillo del cabezal accederemos a los 3 diferentes modos en el siguiente orden: solo led blanco, led blanco y verde combinados y solo láser verde.

CONSTANTE ENCENDIDO/APAGADO: Click sencillo de cualquier lado del switch para encendido constante. Cuando la lanterna está encendida da click en cualquier lado del switch para apagar.

ENCENDIDO MOMENTÁNEO: Cuando la luz está apagada, mantén presionado cualquier lado del switch. Al soltar el switch, la luz se apagará.

Cuando el interruptor muestre modo luz led blanca o luz led blanca más rayo GL estás disponibles las siguiente funciones:

CAMBIAR EL NIVEL DE BRILLO: Cuando la luz esté encendida, rápidamente haz doble click la da click tres veces o más) en cualquier lado del switch para cambiar el nivel de brillo. Cuando la luz esté encendida nuevamente, regresará al nivel previo de brillo.

LUZ BLANCA ALTA: cuando la luz está apagada, haga clic rápidamente en cualquier lado del interruptor dos veces para acceder directamente a la luz blanca alta.

LUZ ESTROBOSCÓPICA: Presiona ambos lados del switch y luego para soltar. Presiona cualquier lado del switch para cualquier switch lateral para apagar.

BLOQUEO/DESBLOQUEO: Para bloquear la luz, mantenga presionado cualquiera de los interruptores durante aproximadamente cinco segundos. luego mantenga presionado el otro interruptor durante aproximadamente dos segundos hasta que la luz se apague. En el modo de bloqueo, presione cualquiera de los interruptores y se enciende momentáneamente con una luz blanca tenue (aproximadamente 100 lúmenes). Para salir del modo de bloqueo, mantenga presionados ambos interruptores al mismo tiempo durante aproximadamente 2 segundos hasta que acceda al modo de la luz blanca alta o del rayo GL.

(UA) Ukrainian

ВИКОРИСТАННЯ

Світло буде вимкнено, коли ви відпустите обидва вимикачі. Щоб увімкнути світло, знову натисніть будь-який з вимикачів.

ПОСТІЙНЕ ВМИКАННЯ/ВИМИКАННЯ: Щоб заблокувати вимикачі, натисніть і утримуйте будь-який з вимикачів протягом п'яти секунд, поки світло не вимкнеться. Щоб розблокувати, натисніть і утримуйте обидва вимикачі одночасно протягом п'яти секунд, поки світло не вимкнеться.

Коли перемикач режиму встановлений лише на білий світлодіод або комбінований режим білого/зеленого променя, такі дії є можливими:

РІВЕНЬ ЯСКРАВОСТІ: При увімкненому світлі, швидко натисніть два рази (або натисніть три рази та більше) на вимикачі з будь-якого боку для того, щоб змінити рівень яскравості. При перемиканні режимів світла, воно повернеться на попередньо встановлений рівень.

ЯСКРАВЕ ВИБЕ СВІТЛО: Коли світло вимкнено, швидко натисніть на будь-якому з вимикачів двічі, щоб отримати прямий доступ до яскравого білого світла.

СТРОБОСКОП: Натисніть і відпустіть вимикачі вліво, щоб увійти в режим стробоскопа. Натисніть на вимикач з будь-якого боку для того, щоб вимкнути світло.

БЛОКУВАННЯ/РОЗБЛОКУВАННЯ: щоб заблокувати вимикачі, натисніть і утримуйте будь-який з кнопок приблизно на секунду, потім натисніть і утримуйте іншу кнопку приблизно дві секунди, поки світло не вимкнеться. Якщо у режимі блокування натисніть будь-яку з кнопок, натиснув на мить увімкнеться в режимі тьмяного світіння (близько 100 люмен). Щоб вийти з режиму блокування, натисніть і утримуйте обидва кнопки одночасно протягом 2 секунд, натиснув увійдіть в режим яскравого білого світіння або зеленого лазерного променя.

(JP) 日本語

操作方法

三つのライトモード：ヘッド部のリングを回転させることで白LED、白LEDと緑色レーザーの2灯点灯、緑色レーザーを切り替え、使用することができます。

ON / OFF：左右どちらかのスイッチを素早く1回クリック（押してすぐ離す）、もう一度素早く押してすぐ離します。

開式灯灯 (Momentary On)：

左右どちらかのスイッチを押している間だけ点灯します。指を離すと消灯します。

モードスイッチを白色LEDのみ、または白色LED/グリーンレーザー併用モードにすると、以下の動作が可能になります。

ライトの明るさ調整：ライトが点灯しているときに、左右どちらかのスイッチを素早く2回クリック（押してすぐ離す）します。

即時灯灯 (Turbo)：左右どちらかのスイッチを素早く2回クリック（押してすぐ離す）し、そのままスイッチを押し続けます。

(KR) 한국어

작동 방법

3가지의 라이트 타입 선택:

제품 헤드의 링을 회전할 들어 LED 라이트, 레이저 LED 라이트와 레이저 3가지 타입을 선택할 수 있습니다.

전원 ON/OFF:

제품 후면의 양측 스위치 중 하나를 클릭하면

(EN) English
HOW TO OPERATE
THREE LIGHT SETTINGS AVAILABLE: By rotating the ring at the head of the light to select white LED only, white LED GL beam combined, GL beam only accordingly.
CONSTANT ON/OFF: Single click either side switch for constant on. When the light is on, click either side switch again to turn it off.
MOMENTARY ON: When the light is off, press and hold either side switch. Let go of the switch and it will turn off.
When the mode switch is positioned to white LED only or white LED GL beam combined mode, the following operations are effective:
CHANGE THE BRIGHTNESS LEVEL: When the light is on, quickly double click (or click three times or more) either side switch to change the brightness level. When the light is turned on again, it will return to the previously used brightness level.
HIGH WHITE LIGHT: When the light is off, quickly click either side of the tail switch twice to access high white light directly.
STROBE: Press both sides switches and release to enter strobe mode. Click either side switch to turn it off.
LOCKOUT/UNLOCK: To lock out the turned-off light, press and hold either switch for about half a second, then press and hold the other switch for about two seconds until the light turns off. In lockout mode, press either switch, and it turns on momentarily with a dim white light (about 100 lumens). To leave the lockout mode, press and hold both switches at the same time for about 2 seconds until it accesses the high white light or GL beam.
01
(CN) 简体中文
操作说明
选择光源：头部旋转环选择光源：三种光源模式：白光 / 白光 + 绿激光，白光 + 绿激光。
开关机：单击任一侧开关，按下到底出现“咔哒”的手感即为开机，松开即为关机。
瞬时开启：按下任意侧开关，直至松开即为关机。
战术点亮：按下任意侧开关到“咔哒”的手感即为开机，松开即为关机。
当光源选择开关置于白光或白光 + 激光选项时，以下操作有效：
改变亮度：快速点击两次，快速双击（或多连击）任意侧边开关，即可改变亮度。当灯具再次开启时，将恢复到之前使用的亮度。
超级亮度：在关机状态下，快速双击（或多连击）任意侧边开关的尾部，即可直接进入超级亮度。
爆闪：同时按住两个按键，在第二个按键按下时开启爆闪，释放按键即停止爆闪。爆闪状态下，单击任意按键关闭爆闪。
锁键与解锁：按住任意键（约3秒以上），再按另一个按键，两键同时按住（约2秒以上）直到熄灭，进入锁键状态；锁键状态下，按任意按键唤醒出低亮度（约100流明），按键期间连续点亮；锁键状态下，同时按住两个按键（2秒以上），直到熄灭当前光源模式（白光或白光 + 绿激光选项），已关联入为模式。）按键被解锁。
02
(FI) Finnish
KÄYTTÖOHJE
KOLME VALAISTUSTILAA: Pyörittä valon etuosaa vaihtoehtoisesti valkoisen LED:n, vihreän säteen tai edellisten
03
(NO) Norwegian
HVORDAN BRUKE
kahden yhdistelmänä valitilla.
JATKUVASTI PÄÄLLÄ/POIS: Kumman tahansa sivun kahdesan painallus kytkee valon jatkuvasti päälle. Kun valo on päällä, kumman tahansa sivun kahdesan painallus kytkee valon pois päältä.
HETKELLISESTI PÄÄLLÄ: Valon ollessa pois päältä, paina ja pidä mielummat sivukytkimet painettuna. Valo sammuu, kun otat kytkimistä irrottaan.
Kun tilakytkin on asetettu jatko kohtaan valkoinen valo tai valkoinen ja vihreän valon yhdistelmäkohtaan, seuraavat toiminnot ovat käytettävissä:
MUUTA KIRKKAUSTASOA: Valon ollessa päällä, valitila kirkkaustason kokoonpanoutumalla nopeasti (tai 3 napsauttamalla kolme kertaa tai useammin) tuota toivotyttä. Kun valo kytketty uudelleen päälle, se palaa aikaisemmin käytettyyn kirkkaustasoon.
KIRKAS VALKOINEN VALO: Kun valo on pois, paina nopeasti kahdesti kumpaa kytkintä päästäksesi suoraan kirkkaaseen valon tilaan.
STROBOSKOOPPI: Paina kummankin puolella ja vapauta niin sitä siirtyäksesi valkkuvaan tilaan. Poista tilasta sammuttamalla tiosta sivukytkin.
NÄPPÄILIKKO: Paina ja pidä tiosta kytkintä pohjassa puolen sekunnin ajan, jonka jälkeen paina vastakkaista kytkintä kahden sekunnin ajan, kunnes valo sammuu. Näppäilikön aikana kytkimen painaminen syttyttää valon hetken ajan himmeässä (n.100 lm) tilassa. Avaa näppäilikön pitämällä molempia kytkimiä pohjassa yhtä aikaa kahden sekunnin ajan, kunnes valo syttyy valkoisen valo- tai GL-tilassa.
04
(SV) Swedish
HUR DEN FUNGERAR
TRE OLIKA LJUSLÄGEN: Genom att rotera ringen på

TRE LYSFUNKSONER ER TILGJENGELIGE: Ved å rotere ringen ved lyktehodet kan man velge kun hvit LED, hvit LED og grønn GL-stråle eller kun grønn stråle i den rekkefølgen.
KONSTANT PÅ/AV: Trykk én gang på hver sidebryter for å slå konstant på. Når lykten er på, kan du trykke på en av sidebryterne igjen for å slå den av.
MOMENTAN MODUS: Når lykten er av, hold inne en av sidebryterne. Slipp bryteren, og lyset slukkes av.
Når hovedbryteren er satt til hvit hvit lys eller kombinert hvitt lys/grønn stråle, er følgende innstillinger tilgjengelige:
ENDRE LYSSTYRKE: Når lykten er på, trykk raskt to ganger (eller trykk tre ganger eller mer) på begge sidebryterne. Når lykten slås på igjen, vil den ha den samme lysstyrken som når den ble slått av.
High hvit lys: Når lyset er avslukket, trykk raskt på hvilken som helst av bryterne for å aktivere high hvit lys.
HIGH/FEL LICHT: Wanneer het licht aan staat, dubbeklik op elke kant van de achterbedieningsknop om snel te schakelen tussen het hoge en lage licht.
STROBE: Trykk på både sidetrykk samtidig og slipp for å starte strobemodus. Trykk på en av sidebryterne for å slå av.
Knapplås på / knapplås av: Når et strålys av lyser, trykk på og hold inne en hvilken som helst av sidebryterne i omtrent ett halvt sekund, og trykk deretter på og hold den andre bryteren i omtrent to sekunder til lampen slukker. I låsemodus trykker du på en av bryterne, og den slår på med et svakt hvitt lys (ca. 100 lumen). For å gå ut av låsemodus, trykk og hold begge bryterne samtidig i ca. 2 sekunder til den får tilgang til det høye hvite lyset eller GL-stråle.
05
(NL) Nederlands
HOE TE BEDIENEN

DRIE LICHTINSTELLINGEN MOGELIJK: Door de ring aan de kop van de zaklamp te draaien can achtereenvolgens alleen witte LED te selecteren, de witte LED en groene straal gecombineerd, of alleen groene straal dienovereenkomstig.
CONSTANT AAN/UIT: Druk eenmaal op de één van de zijschakelaars om de lamp aan te zetten. Druk nogmaals op één van de zijschakelaars om de lamp weer uit te zetten.
KORTSTONDIG AAN: Houdt één van de zijschakelaars vanuit de UIT-stand ingedrukt voor KORTSTONDIG AAN. De lamp gaat uit bij het loslaten van de schakelaar.
Wanneer de modusschakelaar is ingestuld op alleen de witte LED of gecombineerde modus witte LED/groene straal, zijn de volgende bewerkingen effectief:
LICHTSTERKTE VERANDEREN: Druk in de AAN-stand tweemaal snel op een van de zijschakelaars om van de zijschakelaars om de lichtsterkte te veranderen. Door de gebruikelijke gaat de lamp aan op de lichtsterkte die voor het laatst is gebruikt.
HIGH/FEL LICHT: Wanneer het licht aan staat, dubbelklik op elke kant van de achterbedieningsknop om snel te schakelen tussen het hoge en lage licht.
STROBOSCOOP: Druk tegelijkertijd op beide zijschakelaars om STROBOSCOOP te activeren. Druk vervolgens op één van beide zijschakelaars om het weer uit te zetten.
VERGRENDELEN/ONTGRENDELEN: Om het licht te vergrendelen, houdt u een van de schakelaars ongeveer een halve seconde ingedrukt en houdt u vervolgens de andere schakelaar ongeveer twee seconden ingedrukt totdat het licht uitgaat. Druk in de vergrendelingsmodus op een van de schakelaars om een dim wereld licht (ongeveer 100 lm) aan te zetten wat licht (ongeveer 100 lumen). Om de vergrendelingsmodus te verlaten, houdt u beide schakelaars tegelijkertijd ongeveer twee seconden ingedrukt totdat u toegang krijgt tot het hoge witte licht of de GL-straal.
07
(PL) Polska
INSTRUKCJA OBSŁUGI
TRZY TRYBY ŚWIECENIA: Przekręć pierścień przy głowicy latarki aby zmienić tryb pracy na: tylko biała LED, tylko biała LED wraz z wiązką, tylko GL wiązka.
TRYB CIĄGŁY WŁ/WYŁ: Pojedyncze wciśnięcie jednego z przełączników bocznych włącza latarkę w trybie ciągłym. Ponowne wciśnięcie jednego z przełączników spowoduje wyłączenie latarki.
TRYB CHWILOWY: Kiedy latarka jest wyłączona wciśnij i przytrzymaj jeden z bocznych przycisków. Puszczenie go spowoduje wyłączenie latarki.
Kiedy przełącznik trybów jest ustawiony w pozycji "Tylko światło LED" lub "Światło LED i GL wiązka", można wykonać następujące czynności:
ZMIANA NATĘŻENIA ŚWIATŁA: Kiedy latarka jest włączona, szybko, dwukrotnie lub więcej razy wciśnij jeden przycisk włącznika latarki. Spowoduje to zmianę natężenia światła. Kiedy latarka zostanie ponownie włączona, zmieni się w ostatnio używanym trybie.
Tryb wysoki: Kiedy latarka jest wyłączona, szybkie kliknięcie, z obu stron na przełączniku tylny spowoduje bezpośrednio dostęp do trybu wysokiego.
TRYB STROBOSKOPOWY: W celu uruchomienia trybu stroboskopowego, wciśnij jednocześnie a następnie puść obydwa przyciski włącznika latarki. Wciśnięcie bocznego przycisku włącznika spowoduje wyłączenie latarki.
BLOKOWANIE/ODBLOKOWANIE: Aby zablokować latarkę, naciśnij i przytrzymaj przez około pół sekundy jeden z przełączników, następnie naciśnij i przytrzymaj drugi przełącznik. Trzymaj drugi przełącznik wciśnięte przez około 2 sekundy, aż latarka się wyłączy. W trybie blokady,

naciśnięcie dowolnego przełącznika uruchomi latarkę w trybie chwilowym na niskim poziomie jasności (około 100 lumenów). Aby opuścić tryb blokady, naciśnij i przytrzymaj obydwa przełączniki przez około 2 sekundy, aż latarka uruchomi się w trybie mocnym białego światła lub GL wiązka.
07
(DE) Deutsch
BEDIENUNGSANLEITUNG
3 Lichtmodi verfügbar: Durch Drehen des Einstellrings am Lampenkopf kann entweder nur weißes LED-Licht, weißes LED-Licht kombiniert mit GL-Strahl oder nur GL-Strahl gewählt werden.
KONSTANT EIN/AUS: Durch den Einzelklick auf einen der Seitentaster wird der Lampe dauerlich eingeschaltet. Wenn die Lampe eingeschaltet ist, drücken Sie den Klick auf einen der seitlichen Schalter ausgeschaltet.
MOMENTANES EIN: Wenn die Lampe ausgeschaltet ist, halten Sie einen der seitlichen Schalter. Lassen Sie den Schalter los, wird die Lampe danach ausgeschaltet.
Wird der Modusschalter auf weißes Licht oder weißes Licht/GL-Strahl positioniert, ist der folgende Bedienung möglich:
HELLIGKEITEN ÄNDERN: Wenn die Lampe eingeschaltet ist, klicken Sie schnell auf einen der seitlichen Schalter doppelt oder mehrmals. Wenn die Lampe erneut eingeschaltet wird, kehrt die Lampe wieder auf die letzte eingestellte Stufe zurück.
HOHE STUFE: Im ausgeschalteten Zustand den Schalter schnell doppelt drücken, um die Lampe direkt mit weißem Licht in der hohen Stufe anzuschalten.
STROBO: Drücken Sie beide Seiten des Schalters und lassen Sie los, um den Strobomodus zu starten. Klicken

(FR) Français
COMMENT OPÉRER
TROIS MODES DISPONIBLES: Tournez l'anneau situato sulla testa della torcia per selezionare uno tra tre modes. LED blanche seule, LED blanche et faisceau GL combinés, faisceau GL seul.
MARCHE/ARRÊT: Un clic sur l'un des boutons latéraux permet de rester allumé, appuyez de nouveau sur le bouton pour l'éteindre.
MOMENTANÉMENT ALLUMÉ: Lorsque la lampe est éteinte, appuyez et maintenez l'un des boutons latéraux pour l'allumer. Lâchez le bouton pour éteindre.
Lorsque le switch est en mode simple LED blanc ou en mode combiné LED blanc / faisceau GL, les opérations suivantes sont valides:
CHANGEMENT DE L'INTENSITÉ LUMINEUSE: Lorsque la lampe est allumée, cliquez rapidement sur l'un des boutons situé sur l'un des boutons latéraux jusqu'à ce que la lampe accède au niveau de luminosité souhaité. Lorsque la lampe est rallumée, elle revient au niveau de luminosité précédemment utilisé.
LUMIÈRE BLANCHE ÉLEVÉE: Lorsque la lampe est éteinte, cliquez rapidement sur l'un des deux interrupteurs arrière deux fois pour accéder directement à un faisceau de lumière blanche puissant.
STROBOSCOPE: Presser les deux boutons latéraux en même temps pour activer le Mode Stroboscope. Un clic sur l'un des boutons latéraux permet de l'éteindre.
VERROUILLAGE / DÉVERROUILLAGE: Pour verrouiller la lampe, appuyez sur l'un des interrupteurs latéraux pendant environ une demi-seconde, puis appuyez sur l'autre interrupteur pendant environ deux secondes jusqu'à ce que la lampe s'éteigne.
Lorsque la lampe est verrouillée, appuyez sur l'un des interrupteurs et la lampe s'allumera alors momentanément avec une faible lumière blanche (environ 100 lumens). Pour quitter le mode de verrouillage, maintenez enfoncés les deux interrupteurs en même temps pendant 2 secondes jusqu'à ce que la lampe accède au mode faisceau blanc élevé ou au faisceau faisceau GL.
18
(IT) Italia
MODALITÀ DI UTILIZZO
TRE IMPOSTAZIONI DI LUCE DISPONIBILI: ruota l'anello sulla testa della torcia per selezionare la sorgente luminosa: LED bianco, LED bianco + raggio verde combinati, solo raggio verde.
ACCENSIONE FISSA ON/OFF: Interruttore a scatto singolo su entrambi i lati per l'accensione fissa della tenica. Quando la torcia è accesa, fare di nuovo clic su uno dei due interruttori laterali per spegnerla.
ACCENSIONE MOMENTANEA ON: Quando la spia è spenta, premere e tenere premuto uno dei due interruttori laterali. Lasciare andare l'interruttore e la spegnerà.
Quando il selettore di modalità è posizionato su LED bianco o modalità combinata LED bianco/fascio verde, sono possibili le seguenti operazioni:
MODIFICARE L'INTENSITÀ LUMINOSA: Quando la luce è accesa, fare rapidamente doppio clic (o fare clic tre volte o più) su uno dei due pulsanti per modificare il livello di luminosità preferito. Quando la luce viene riaccesa, ritorna al valore di luminosità predefinito utilizzato in precedenza.
LUCE BIANCA ALTA: quando la torcia è spenta, fare clic due volte rapidamente sul retro su uno dei tali degli interruttori di coda per accedere direttamente alla luce bianca alta.
19
(SK) Slovenskýjazyk
AKO POUŽÍVAŤ
TRI DOSTUPNÉ NASTAVENIA SVIETIVA: Otočením krúžku v časti baterky vyberiete len biele LED, kombinácia bielej LED a zelenej, alebo zelený laserový lúč.
ZAPNUTÉ/VYPNUTÉ: Jedno kliknutie na ktorúkoľvek stranu spínača zapne alebo vypne svetlo.
ZMENA JEDNOHO JASU: Keď je svetlo zapnuté, rýchlo dvakrát kliknite na ktorúkoľvek stranu spínača (alebo trikrát alebo viackrát) na želaný jas. Keď sa svetlo znovu zapne, vráti sa k naposledy použitému úrovni jasu.
20
(TH) ไทย
วิธีการใช้งาน
การตั้งค่าและส่วนประกอบโดยการหมุนแหวนส่วนบนของไฟฉายจะสามารถเลือก โดยเฉพาะ LED สีขาว LED สีขาวรวมกับลำแสง GL หรือลำแสง GL เท่านั้น
ปิด/เปิดโดยการกดสวิตช์ข้างใดข้างหนึ่ง กดอีกครั้งเพื่อปิด
เปิดชั่วคราว: โดยการกดสวิตช์ข้างค้างไว้
เมื่อเปลี่ยนโหมดเป็นแสงสีขาวหรือโหมดผสมแสงสีขาวและ GL
ได้ดังนี้
เปลี่ยน ไปโดยการกดปุ่มสวิตช์ข้างใดข้างหนึ่งสองครั้งขึ้นไป
ปรับความสว่าง: ในขณะที่ไฟฉายเปิดอยู่ ให้กดสวิตช์ข้างใดข้างหนึ่งสองครั้งขึ้นไป ความสว่างจะเปลี่ยนตามลำดับ
ไฟฉายจะกลับไปยังระดับความสว่างที่ใช้ครั้งสุดท้าย
ไฟฉายสีขาวสว่างทันที: ในขณะที่ไฟฉายปิดอยู่ ให้กดสวิตช์ข้างใดข้างหนึ่งสองครั้งขึ้นไปอย่างรวดเร็ว ความสว่างสูงสุดจะเปิดขึ้นมาทันที
สตรอบไฟฉาย: ในขณะที่ไฟฉายเปิดอยู่ ให้กดสวิตช์ทั้งสองข้างพร้อมกันแล้วปล่อย เพื่อเข้าสู่โหมดสตรอบ กดสวิตช์ข้างใดข้างหนึ่งเพื่อปิดโหมดสตรอบ
ล็อก/ปลดล็อก: ในขณะที่ไฟฉายปิดอยู่ ให้กดสวิตช์ข้างใดข้างหนึ่งค้างไว้ประมาณครึ่งวินาที จากนั้นกดสวิตช์ข้างที่เหลือค้างไว้ประมาณสองวินาที เพื่อล็อกไฟฉาย ในโหมดล็อก ให้กดสวิตช์ข้างใดข้างหนึ่ง ไฟฉายจะเปิดขึ้นมาชั่วขณะด้วยแสงสีขาวสลัว (ประมาณ 100 ลูเมน) ถ้าหากต้องการออกจากโหมดล็อก ให้กดสวิตช์ทั้งสองข้างพร้อมกันประมาณสองวินาที จนกว่าไฟฉายจะเข้าสู่โหมดสีขาวสว่างหรือแสง GL
15
(EN) 3m
WARNING
Keep out of reach of children.
Do not look directly into the beam at close range.
Do not point at reflective surfaces.
Do not shine at eyes.
Do not look directly into the beam through magnifying optics.
Do not stare at the beam for extended periods of time.
Do not shine at mirrors.
Do not shine at aircraft.
Do not shine at vehicles.
Do not shine at animals.
Do not shine at flammable materials.
Do not shine at explosive materials.
Do not shine at people.
Do not shine at eyes.
16

THANK YOU!

OLIGHT

Dongguan Olight E-Commerce Technology Co., Ltd
4th Floor, Building 4, Kegu Industrial Park, No.5 Zhongnan Road, Changan Town, Dongguan City, Guangdong, China.

Made in China

3.0913.6019.9000

EU-DECLARATION OF CONFORMITY

EU-Declaration of Conformity can be found here.
https://olightworld.com/ce-declaration

A: 11, 08, 2021

USA Customer Support
cs@olightstore.com
Global Customer Support
customer-service@olightworld.com
Visit www.olightworld.com to see our complete product line of portable illumination tools.

WARRANTY
Within 30 days of purchase. Contact the original seller for repair or replacement.
Within 2 years of purchase. Contact Olight for repair or replacement.
USE Magnetic Charging Cable. One year.
This warranty does not cover normal wear and tear, modifications, misuse, disintegrations, negligence, accidents, improper maintenance, or repair by anyone other than an authorized retailer or Olight Dwarf.