OLIGHT

USER MANUAL

Baton 3 (with battery)

USB Magnetic Charging Cable | Lanyard | Pouch

SPECIFICATIONS

TURBO	1,200 lumens	1 Hours	75mins
HIGH	300 lumens	4 Hours	95mins
MED	60 lumens	18 Hours	7.5h
LOW	12 lumens	60 Hours	30h
MOON	0.5 lumens	250 Hours	256hrs

TURBO	HIGH	MED	LOW	MOON
166m	62m	38m	18m	—

1.5m — 6.89Wx4 — IPX8

(L)2.48×(W)1.83in (L)63×(W)46mm — 53g/1.87oz (Including Battery)

10~60% Green Indicator — 5~10% Orange Indicator — <5% Indicator Blinks Red

NOTE: If using moonlight mode, the battery indicator will only display when the battery level is below 5%.

BATTERY INSTALLATION

Before first use, please unscrew the body and remove the insulating film. If the battery needs to be replaced, make sure that the positive end of the new battery faces the flashlight head when you put it in.

Insulating Film
Remove the insulating film

AVAILABLE BATTERIES

- 1 x customized 550mAh 3.7V IMR16340 rechargeable battery, not compatible with any other batteries

BATTERY LEVEL INDICATOR

CHARGING

GREEN — Charging Completed
RED — Charging

- Before first use please fully charge the product.
- Connect the USB end of the magnetic charging cable to an external USB power source, then attach the other end of the cable to the charging port of the light (best charging efficiency with a USB power source of no less than 5W (5V 1A)). The red indicator means charging, while the green indicator means charging complete.

Baton 3

Thank you for purchasing this Olight Product. Please read this manual carefully before use and keep it for future reference!

CONTENTS

(EN) English 01
(CHS) 简体中文 02
(FI) Finnish 03
(NO) Norwegian 03
(SV) Swedish 04
(NED) Nederland 05
(PL) Polska 06
(DE) Deutsch 07
(HU) Magyarország 08
(RU) Русский 09
(ES) Español 10
(RO) Romanesc 11
(UA) Ukrainian 12
(JP) 日本語 13
(KR) 한국 14
(TH) ไทย 15
(FR) Français 16
(BG) Български 17
(IT) Italia 18
(SK) Slovenskýjazyk 19

(EN) English

HOW TO OPERATE

ON/OFF: Single click the side switch to turn the light on/off. When the light is turned on, it will return to the previous brightness level selected before the light was turned off.

CHANGE BRIGHTNESS LEVEL: When the flashlight is on, press and hold the side switch and it will, starting from the present brightness level, automatically cycle through Low, Medium, and High mode. The mode is selected when the side switch has been released. (Please note that moonlight and turbo are not in the automatic cycle).

MOONLIGHT: When the flashlight is off, press and hold the side switch for over one second to access the moonlight mode.

DIRECT ACCESS TO TURBO: Quickly double press the side switch to activate the turbo mode.

STROBE: When the flashlight is on, triple-click the side switch to activate strobe mode. To quit this mode, single click or press and hold the switch.

TIMER: The Baton 3 has a long (9 minutes) and short (3 minutes) timer when the light needs to be automatically turned off. When the flashlight is on, double click and hold the side switch to enter the current brightness level to access the timer settings. A single blink accesses the short timer while two blinks accesses the long timer. The flashlight will automatically turn off when the timer is up. After the timer is set, double click and hold the side switch to shift the timer settings.

LOCKOUT/UNLOCK: When the flashlight is off, press and hold the side switch (for about 2 seconds) to access the button lockout mode (the flashlight will enter the moonlight mode first and will then switch off to signal the lockout mode). Under the lockout mode, press and hold the switch for less than one second without releasing it. The red indicator below the switch will blink for a short time to signal that the light is still in a lockout mode. To unlock it, keep holding switch for over one second until the moonlight mode is on again.

kikapcsolva, akkor a kapcsológomb egyszeri lenyomásával hívható elő.

A TURBÓMÓD KÖZVETLEN ELÉRÉSE: Nyomja meg kétszer gyorsan az oldalról kapcsolót a Turbo mód eléréséhez.

SZTROBOSZKÓP: Háromszor gyorsan le kell nyomni a kapcsoló gombot egymás után a stroboszkóp mód eléréséhez. A stroboszkóp mód kikapcsolásához egyszer le kell nyomni és nyomva kell tartani a kapcsolót.

IDŐZÍTŐ: Az Baton 3 egy hosszú (9 perces) és egy rövid (3 perces) időzítővel rendelkezik arra az esetre, ha automatikusan ki kell kapcsolnia a lámpát. Amikor a lámpa fel van kapcsolva, duplán kattintson és tartsa lenyomva az oldalról kapcsolót a jelenlegi fényerő szinten, hogy hozzáférjen az időzítő beállításához. Egy villantással a rövid (3 perces), míg kettővel a hosszú időzítőt érheti el. A lámpa automatikusan ki fog kapcsolni, amikor az időzítő lejárt. Miután az időzítőt beállította, az oldalról kapcsolóra való kattintással és annak lenyomásával váltani az időzítő beállításai között.

BILLENTYŰZÁR FUNKCIÓ: A kikapcsolt állapotban lévő lámpán tartsa kb. 2 másodpercig nyomva az oldalkapcsolót. A lámpa holdfény üzemmódja vált majd kikapcsol. Lezárt állapotában a lámpa az oldalkapcsolót vélően benyomódása esetén sem kapcsolja fel. A lezárt állapotban lévő lámpán tartsa nyomva az oldalkapcsolót kb. 1 másodpercig, a holdfény bekapcsolása jelzi a feloldást. Lezárt állapotban a lámpa holdfény üzemmódja vált (másodpercenél rövidebb ideig) a kapcsoló piros visszajelzője villan fel.

(RU) Русский

УПРАВЛЕНИЕ ФОНАРЕМ

Режим ВКЛ/ВЫКЛ: Чтобы включить или выключить свет нажмите один раз на боковой переключатель. Когда свет включен, он вернётся на прежний уровень яркости, выбранный до его выключения.

Изменение уровня яркости: При включенном фонаре нажмите и удерживайте боковую кнопку для изменения уровней яркости. Начиная с сохраненного режима, они автоматически будут меняться по

кругу: минимальный- - средний – максимальный. Отпустите кнопку, выбрав желаемый уровень. (Режимы лунлайт и турбо не находятся в автоматическом цикле)

РЕЖИМ ЛУНЛАЙТ: Для активации режима лунлайт зажмите и удерживайте кнопку более 1 секунды, когда фонарь выключен. Если последний выбранный режим был лунлайт, то при повторном включении фонарь включится именно на нем.

ПРЯМОЙ ДОСТУП К ТУРБО РЕЖИМУ: Для включения режима на боковой переключатель дает доступ к турбо режиму.

РЕЖИМ СТРОБОСКОП: Активируется тройным быстрым нажатием на боковую кнопку. Сменить данный режим можно либо однократным нажатием, либо удержанием кнопки.

ТАЙМЕР: Baton 3 имеет долгий (9 минут) и короткий (3 минуты) таймер, когда необходимо автоматически выключить свет. При активной вспышке двойное нажатие и задерживание переключателя при текущем уровне яркости дает доступ к настройкам таймера. Одиночное мигание дает доступ к короткому режиму таймера, двойное мигание – к долгому режиму таймера. Вспышка автоматически выключится при остановке таймера. После установки таймера двойное нажатие и задерживание переключателя позволяет менять настройки таймера.

БЛОКИРОВКА/РАЗБЛОКИРОВКА ФОНАРЯ: При выключенном фонаре нажмите и удерживайте кнопку для доступа к режиму блокировки (фонарь сперва активирует режим лунлайт, а далее переключится в режим блокирования). При данном режиме, зажмите и удерживайте кнопку около 2 секунд, не отпуская, после этого фонарь снова активирует режим лунлайт. Для отключения блокировки просто нажмите и удерживайте кнопку около 2 секунд и затем отпустите.

(ES) Español

COMO OPERAR

ENCENDER/APAGAR: Sólo con un clic en el botón

lateral se enciende la luz que identifica el estado encendido / apagado. Cuando la luceta se encienda, volverá al nivel de brillo anterior seleccionado antes de estar la luz apagada.

CAMBIO DE NIVELES DE BRILLOS: Cuando la linterna está encendida, mantén presionado el interruptor lateral y comenzará a cambiar de modo, cuenta con diferentes (Bajo, Medio y Alto). Cuando dejes de presionar el interruptor, se quedará definido el modo. (NOTA: Los modos: Luz de Luna y Turbo, no se activan al presionar el interruptor) .

MODO LUNAR: Con la linterna apagada, mantenga presionado el botón lateral por mas de un Segundo y la linterna se encenderá en el modo ultrabajo. Si el botón se presiona en el ultrabajo, solo presione una vez el botón lateral.

ACCESO DIRECTO AL MODO TURBO: Pulse dos veces rápidamente el interruptor lateral para acceder al modo Turbo.

STROBO: Haga triple click sobre el botón lateral para acceder al modo strobo. Para quitarlo, presione el botón lateral una vez.

TEMPORIZADOR: Baton 3 cuenta con un temporizador largo (9 minutos) y corto (3 minutos) cuando la luz se tiene que apagar automáticamente. Cuando la linterna está encendida, pulse dos veces y mantenga pulsado el interruptor lateral bajo el nivel de brillo actual para acceder a los ajustes del temporizador. Un parpadeo único accede al temporizador corto mientras que dos parpadeos acceden al temporizador prolongado. La linterna se apagará automáticamente cuando el temporizador está activo. Una vez que el temporizador está configurado, pulse dos veces y mantenga presionado el interruptor lateral para cambiar los ajustes del temporizador.

BLOQUEO Y DESBLOQUEO: Con la linterna apagada, mantenga presionado el botón lateral durante dos segundos, la linterna se encenderá en el modo ultrabajo y luego se apagará quedando bloqueada. Mantenga presionado el botón lateral durante un segundo y se encenderá el indicador rojo que indica el bloqueo de la linterna. Para desbloquearla, mantenga presionado el botón lateral por mas de un Segundo y la linterna quedará desbloqueada y se encenderá en el modo ultrabajo.

(RO) Românesc

MOD DE OPERARE

ON/OFF: Din singur clic pe butonul lateral pentru a

activa/dezactiva lumina. Când lumina e aprinsă, se va reveni la nivelul de luminozitate selectat anterior, înainte ca lumina să fi fost stinsă.

SCHIMBAREA MODURILOR DE ILUMINARE: Atunci când lanterna este pornita, apasati si mentineti apasat butonul lateral (modurile se vor schimba ciclic: mic, medium, mare). Modul este selectat atunci cand eliberati butonul. Modurile moonlight si turbo nu se afla in acest ciclu.

MODUL MOONLIGHT: Din modul oprit se tine apasat butonul lateral pentru 1 sec. Acest mod se memorizeaza.

ACCES DIRECT LA MODUL TURBO: Apăsaţi rapid, de două ori, comutatorul lateral pentru a accesa modul Turbo.

STROBOSCOP: Tripla-click pe butonul lateral pentru accesarea modului stroboscop. Pentru a ieşi din acest mod click sau ţeli apasat butonul lateral.

FUNCTIA AUTO-OPRIRE: Baton 3 are o perioada de cronometrare mai lungă (de 9 minute) şi una mai scurtă (de 3 minute) când lumina se vas tinge automat. Când lumina este aprinsă, faceţi dublu clic şi mentineţi comutatorul lateral la nivelul de luminozitate current pentru a accesa setările de cronometrare. Cu o singură lăcătre se accesează perioada de cronometrare mai scurtă, cu două lăcăni se accesează perioada de cronometrare mai lungă. Lumina se va stinge automat la finalizarea perioadei de cronometrare. După setarea perioadei de cronometrare, faceţi dublu clic şi mentineţi apăsat comutatorul lateral pentru a comuta între setările de cronometrare.

BLOCARE / DEBLOCARE: Din modul oprit, mentineţi apasat butonul lateral pentru 2 secunde. Lanterna va porni în modul moonlight şi apoi se va opri, butonul blocasse se. Pentru deblocare se tine apasat butonul pana ce lanterna se aprinde. Led-ul de semnalizare va se aprinde rosu pentru a indica blocarea butonului.

(UA) Ukrainian

ЯК КОРИСТУВАТИСЯ

ON/OFF: Натисніть один раз бічний перемикач, щоб увімкнути / вимкнути світло. Коли світло увімкнено, він повернеться до попереднього рівня яскравості, вибраного до того, як світло було вимкнено.

ЗМІНА РІВНЯ ЯСКРАВОСТІ: Коли ліхтарик увімкнений, натисніть і

утримуйте бічний перемикач, і він, починаючи з поточного рівня яскравості, автоматично переключиться в низький, середній і яскравий рівнями. Режим обирається, відпустивши бічний перемикач. (Зверніть увагу: режими "місячне світло" і "турбо" не входять в автоматичний цикл).

МІСЯЧНЕ СВІТЛО: Коли ліхтарик вимкнений, утримуйте і натисніть бічний перемикач більше однієї секунди, щоб отримати доступ до режиму місячного світла.

ПРЯМИЙ ДОСТУП ДО РЕЖИМУ ТУРБО: Швидко двічі натисніть бічний перемикач, щоб активувати режим турбо.

СТРОБОСКОП: Коли ліхтарик увімкнений, тричі натисніть бічний перемикач, щоб активувати режим стробоскопа. Щоб вийти з цього режиму, один раз клацніть або натисніть і утримуйте перемикач.

ТАЙМЕР: Baton 3 має довгий (9 хвилин) і короткий (3 хвилини) періоди роботи таймера, коли світло має бути автоматично вимкнено. Коли ліхтарик увімкнено, двічі натисніть і утримуйте бічний перемикач з поточним рівнем яскравості, щоб отримати доступ до налаштувань таймера. Одне миготіння відкриває доступ до короткого періоду роботи таймера, а два миготіння - до довгого періоду роботи таймера. Ліхтарик автоматично вимкнеться, коли час добіжить кінця. Після установки таймера двічі натисніть і утримуйте бічний перемикач, щоб змінити налаштування таймера.

БЛОКУВАННЯ / РОЗБЛОКУВАННЯ: Коли ліхтарик вимкнено, натисніть і утримуйте бічний перемикач (близько 2 секунд), щоб отримати доступ до режиму блокування кнопки (ліхтарик спочатку увійде в режим місячного світла, а потім вимкнеться, щоб сигналізувати про режим блокування). У режимі блокування натисніть і утримуйте перемикач менше однієї секунди, не відпускаючи його. Червоний індикатор під вимикачем буде горіти протягом короткого часу, щоб сигналізувати про те, що світло все ще знаходиться в режимі блокування. Щоб розблокувати його, продовжуйте утримувати перемикач протягом однієї

секунди, поки знову не включиться режим місячного світла.

(JP) 日本語

オン/オフ: 片光、低、中、高のモードスイッチを1回クリックして、ライトをオン / オフすることができます。ライトがオンの場合、電源オフになる前の明るさに戻ります。

モードのON/OFF切替え: 他中電灯がオンになっている場合、サイドスイッチを押したままで、現在のモードから始まり、Low→Mid→Hi の順で変わっていきます。手を離すとモードが選択されます。（ご注意：Moonlightモードとターボモードは循環できません）。

MoonlightモードON: 消灯時に、スイッチを1秒以上長押ししますとムーンライトモードになります。最後に使ったモードはMoonlightが表示モードでしたら、消灯状態から1回押すとMoonlightモードになります。

ターボモードへの直接アクセス: サイドスイッチを2回素早くクリック（ダブルクリック）すると ターボモード

ストロボモード: 素早く3回 (3回以上クリック) すると ストロボモードになります。スイッチを一度、クリックすると ストロボモードは解除されます。

タイマー: Baton 3 、ライトを自動的に消したいと きには、ロングタイマー(9分)とショートタイマー(3分)の仕組みを有しています。 ライトがオンになっているときは、サイドスイッチをダブルクリックしてその状態を維持 長押しすると、現在の明るさレベルをタイマー設定に切り替えられます。1回の点灯はショートタイマー、2回はロングタイマーです。ライトは、タイマー時間が過ぎると自動的に消えます。 タイマーが セットされた後、サイドスイッチをダブルクリックして押し続けると、タイマー設定を切り替える事が出来ます。

ロック/ロックアウト機能: ロック機能 オフ状態 (ライトは最初に月光モードに一時的にスイッチをスリープさせる機能です。) 消灯時に、スイッチを長押しする (約2秒間) とスイッチがロックされになります。 (ロックされる前にmoonlightモードに入ります。) ロックが 消灯します。) ロックを解除する (ロックアウト)

には、ロック状態にスイッチを約1秒間長押しします。（本体が点灯するまで に指を離してください。）

(KR) 한국

작동 방법

켜짐 ON/OFF: 측면의 스위치를 한번 클릭하면 전등을 ON/OFF 할 수 있습니다

전등을 다시 켜면, 이전에 설정되어있던 밝기로 켜집니다.

밝기 조절: 전등이 켜져 있는 상태에서, 측면 스위치를 클릭한 채로 유지하면 현재 밝기에서 순차적으로 약 , 중, 강의 밝기를 거쳐 조절되며 스위치 버튼에서 손을 떼면 밝기가 선택됩니다. (주의: 문라이트와 터보는 자동 조절 모드에 포함되지 않습니다)

최소 밝기(문 라이트) 켜기: 전원이 꺼져있는 상태에서 스위치를 클릭한 채로 1 초 이상 유지하면 최소 밝기인 문 라이트 기능이 켜집니다.

최고 밝기(터보 라이트) 켜기: 전원이 켜져있는 상태에서 측면 스위치를 빠르게 2번 클릭하면 터보 최고 밝기인 터보로 켤 수 있습니다.

상태(스트로브 라이트) 켜기: 전원이 켜져 있는 상태에서 , 측면 스위치를 3회 연속 클릭하면 스트로 브 라이트가 켜지며 다시 한번 스위치를 클릭하거나 클릭한 채로 유지하면 스트로브 라이트가 꺼집니다.

타이머: Baton 3은 장시간 (9분)과 짧은 (3분) 타이머와 짧은(3분) 타이머가 있습니다.

전등이 켜져 있는 상태에서, 측면 스위치를 두 번 클릭 후 누른 채로 유지하면 타이머 설정에 들어가게 됩니다. 한 번 깜박이면 짧은 타이머에 들어갔으며 두 번 깜박이면 긴 타이머에 들어가게 됩니다. 타이머가 작동되면 바톤3는 시간이 설정된 시간만큼 켜져 있다가 자동으로 꺼집니다. 타이머가 설정된 후, 측면 스위치를 두 번 클릭 후 누른 채로 유지하면 타이머 설정을 변경할 수 있습니다.

잠금 및 잠금 해제: 전원이 꺼져 있는 상태에서, 측면 스위치를 클릭한 채로 약 2초간 유지해 측면 잠금 모드가 됩니다. (제품은 문 라이트 기능이 켜지고 잠금 화면(moonlight)로 들어갑니다. 그 후에 꺼집니다.) 잠금 모드가 되었다는 상태에서, 다시 한번 측면 스위치를 1초 이내로 클릭하면 측면

(CHS) 简体中文

操作

开/关机: 单按按键开、关机。开机时，手电点亮在记忆存储的亮度。

改变亮度: 开机状态下，长按按键，始终从当前亮度开始，按开关机或按高档 -> 低档-> 中档-> 高档-> 低档顺序改变,释放按键时选定亮度。(注意月光档，极亮档不在调光循环序列里)。

开启月光: 关机状态下按住按键1秒以上，月光开启，如前次关机为月光，单按按键。

快捷极亮: 快速双按按键直接进入极亮模式。

开启闪存: 快速连按按键三次或以上进入闪存，单按或长按操作退出闪存。

锁定/解锁: 手电关闭状态下按按键(约2秒)直至见到月光模式，手电进入锁键状态。对于非锁定模式，按键后即时已熄灭灯但时间亮起提示。按住按键(约1秒)直至手电亮起月光，手电自动解锁。

(FI) Finnish

KÄYTTÖOHJEET

PÄÄLLE/POIS: Paina sivussa olevaa nappia kykeäksesi valon päälle/pois. Kun valo on kytketty taas pälälle, se palaa aiemmin valitun kirkkaustason mukaisena.

VAIHDA KIRKKAUSTASOA: Valon ollessa päällä, selaa tehottoja pitämällä sivukytkintä painettuna. Tehot seilautuvat järjestyksessä Low, Medium, Kaksoisvalo kytken kun haluamasi tehotila on aktiivinen. (Huom. turbo- ja moonlight-tehotilat eivät kuulu syklin piriin.)

MOONLIGHT TILA: Valaisimen ollessa sammuksissa paina kytkintä pitkään pohjassa. Valaisin syttyy moonlight tilaan, eli alhaisimpaan tehotilaan. Tehotila pysyy muistissa.

KÄYNNISTÄMINEN TURBO-TILASSA: Kun painat

virtanappia kaksi kertaa nopeasti, aktivoit Turbo -tilan.

STROBO: Strobo-tilaan pääsee kolmoisklikkaamalla kytkintä nopeasti. Poistu strobo-tilasta painamalla kytkintä pitkään pohjassa.

AJASTIN: Baton 3 sisaa on pitkä (9 minuutti) ja lyhyt (3 minuutti) ajastin, jika kyklee valon automaattisesti pois päältä. Kun taskulampu on päällä, tuplaklikkaa ja pidä virtanappia pohjassa sen hetkisellä kirkkaustasolla pääsääksesi ajastinasetuksiin. Yksi valonvälähdys merkitsee lyhyttä ajastinta, kun taas kaksi välähdystä kyklevät pälälle pitkän ajastimen. Taskulampu sammuu automaattisesti, kun ajastin on käyttössä. Kun ajastin on asetettu, tuplaklikkaa ja pidä pohjassa virtanappia vaihtaaksesi ajastimen asetusten välillä.

NÄPPÄINLUKKO: Valaisimen ollessa sammutettuna, pidä kytkintä pitkään pohjassa (n. 2 sekuntia), valaisin siirtyy ensin moonlight- tilassa jonka jälkeen valo sammuu. Valon sammuessa valaisin siirtyy nämä näppäinlukko-tilaan. Näppäinlukkoaan poiste painistusu pitämällä kytkintä pitkään painettuna, valaisin syttyy moonlight-tilaan, jonka jälkeen valaisimen näppäinlukko on auotu.

(NO) Norwegian

HVORDAN BRUKE LYKTEN

PÅ/AV: Trykk en gang på sidebryteren for å slå lyset på/av. Når lyset slås på så kommer det att ätergå till den föregående nivån av ljusstyrka som var vald innan lyset slogs av.

FÖRÄNDRA NIVÅN PÅ LJUSSTYRKA: När lampan är tändagen, tryck och håll ned knappen så kommer lampan, med start från nuvarande effektläge, automatiskt bläddra mellan läg, medium och hög. Effektläge väljs genom att släppa knappen. (Notera: moonlight och turbo ingår ej i den automatiska bläddringen.)

MOONLIGHT-LÄGE: När fäcklampan är avstängd, tryck och håll sidobrytaren nedtryckt i en sekund för att aktivera moonlight-läget.Släcks lampan när moonlight-läget är aktivt, så memorerar lampan effektläget och aktiverar det igen när lampan åter tänds.

DIREKT TILLGÅNG TILL TURBO: Tryck snabbt två gånger på kopplingen på sidan för att få tillgång till turbo mode.

STROBE: Trippelklicka på strömbrytaren för att aktivera strobe-läget. För att avaktivera strobe, tryck en gång eller håll strömbrytaren nedtryckt.

TIMER: Baton 3 har en lång (9 minuter) och en kort (3 minuter) timer för när lyset automatiskt ska stängas av. När fäcklampan är på, tryck två gånger och håll i kopplingen på sidan under den nuvarande ljusstyrkan för att komma åt timerinställningarna. En enskild blinkning indikerar tillägg till den korta timern medan två blinkningar indikerar tillägg till den långa timern. Fäcklampan kommer automatiskt stängas av när timern har gått ut. Efter att timern har ställts in, tryck två gånger och håll i kopplingen på sidan för att skifta timerinställning.

KNAPPLÅS: När lampan är avstängd, håll strömbrytaren nedtryckt i två sekunder för att aktivera knapplåset (lampan aktiverar först moonlight-läget för att sedan övergå till knapplås). När knapplåset är aktiverat och om strömbrytaren hålls nedtryckt i mindre än en sekund, lyser strömbrytaren rött för att indikera att knapplåset är aktivt. Tryck och håll strömbrytaren nedtryckt i över en sekund för att avaktivera knapplåset och återgå till moonlight-läget.

(NED) Nederland

GEBRUIK HOE WERKT

AAN/UIT: Klik eenmaal op de zijschakelaar om de zaklamp aan of uit te schakelen. Wanneer het licht weer is ingeschakeld, zal het terugkeren naar het vorige helderheidsniveau dat werd geselecteerd voor de uitschakeling.

LICHTSTAND VERANDEREN: Verander de lichtstand door in de AAN-stand op de zijschakelaar van de houder. De lamp roulert dan automatisch langs de standen LOW, MEDIUM en HIGH. Laat de zijschakelaar los zodra de gewenste lichtstand is bereikt. (Let op: MOONLIGHT en TURBO zitten niet in de automatische roulatie)

MAANLICHT MODUS: Houdt de schakelaar één seconde vast in de UIT-stand om de zaklamp direct aan te zetten in de laagste lichtsterkte.

DIRECT TOEGANG TOT DE TURBO STANDEN: Dubbelklik op de zijschakelaar voor het activeren van de Turbo-modus.

STROBOSCOOP MODUS: Druk driemaal op de schakelaar in de AAN-stand om de strobefunctie aan te zetten.

TIMER: De Baton 3 heeft een lange (9 minuten) en korte (3 minuten) timer wanneer het licht automatisch moet worden uitgeschakeld. Als de zaklamp aan staat, dubbelklikken op de

zijschakelaar en houd deze ingedrukt op het huidige helderheidsniveau voor toegang tot de timer-instellingen. Een enkelé knippering geeft toegang tot de korte timer terwijl twee knipperingen de lange timer start. De zaklamp wordt automatisch uitgeschakeld wanneer de timer om is. Nadat de timer is ingesteld, dubbelklik en houd de zijschakelaar ingedrukt om de timer-instellingen te veranderen.

VERGRENDELEN/ ONTGRENDELEN: Als de zaklamp is uitgeschakeld, houd u de zijschakelaar (ongeveer 2 seconden)ingedrukt, voor toegang tot de box lockout mode (de zaklamp zal eerst even in de maanlicht stand branden en vervolgens uit schakelen naar de lockout stand). In de vergrendelde stand , wanneer u de schakelaar voor minder dan een seconde indrukt, zal het rode lampje onder de schakelaar even oplichten om de vergrendelde functie aan te geven. Om te ontgrendelen, houdt u de schakelaar voor meer dan een seconde ingedrukt tot de maanlicht modus aanspringt. Nu is de lamp ontgrendeld en kan u alle functies weer bedienen.

(PL) Polska

OBSŁUGA

WŁ./WYŁ: Jedno kliknięcie bocznym przełącznikiem włącza/wyłącza światło. Zapalone światło wraca na poziomie jasności ustawionym przed wyłączeniem.

ZMIANA POZIOMU JASNOŚCI: Przy włączonej latarce, naciśnij i przytrzymaj boczny przycisk. Latarka będzie zmieniała tryby w cyklu: low, med, high. Tryb zostaje wybrany poprzez puszczenie przycisku. (UWAGA: tryb moonlight i turbo nie występują w tym cyklu.)

TRYB MOONLIGHT: Przy wyłączonej latarce naciśnij i przytrzymaj włącznik ponad 1 sekundę w celu uruchomienia trybu Moonlight. Jeżeli zapamiętany został tryb moonlight, ponowne uruchomienie latarki włączy ten tryb.

BEZPOŚREDNI DOSTĘP DO TRYBU TURBO: Szybkie, dwukrotne naciśnięcie bocznego przełącznika włącza tryb Turbo.

TRYB STROBO: Szybko trzykrotnie naciśnij włącznik celem uruchomienia trybu strobo.W celu opuszczenia trybu strobo kliknij lub naciśnij i przytrzymaj przycisk.

TIMER: Baton 3 posiada timer na długi (9 minut) i krótki (3 minuty) okres czasu, po którym światło automatycznie się wyłącza. W trakcie migania światła, podwójnie kliknięcie i przytrzymanie bocznego

przełącznika, przy danym poziomie jasności ówczesnej, daje dostęp do ustawień timera. Pojedynczy błyśnięcie daje dostęp do timera krótkiego czasu, a dwa błyśnięcia - do długiego. Po upływie czasu timera, miganie automatycznie się wyłączy. Po ustawieniu timera, podwójne kliknięcie i przytrzymanie bocznego przełącznika przełącza ustawienia timera.

BLOKOWANIE/ODBLOKOWANIE: Przy wyłączonej latarce naciśnij i przytrzymaj włącznik przez około 2 sekundy aby zablokować przycisk (latarka uruchomi się na moment w trybie moonlight, a następnie zgasnie powiadczając tym samym blokadę). Przy zablokowanej latarce naciśnięcie przycisku i przytrzymanie go krócej niż 1 sekundę spowoduje zapalenie się czerwonego wskaźnika poniżej włącznika na krótką chwilę, sygnalizując blokadę. W celu odblokowania latarki naciśnij i przytrzymaj przycisk ponad 1 sekundę, do chwili aż latarka zmarłoni się w trybie moonlight.

(DE) Deutsch

BEDIENUNG DER TASCHENLAMPE

EIN/AUS: Einzelklick auf den seitlichen Schalter, um das Licht ein- /auszuschalten. Bei eingeschaltetem Licht, stellt es sich auf den vor dem Ausschalten gewählten vorherigen Helligkeitsstand zurück.

WECHSELN DER HELLIGKEITSSTUFEN: Durch gedrückt halten des Seitenschalters im eingeschalteten Zustand wechselt die Lampe ausgehend vom zuletzt benutzten Modus automatisch zwischen dem niedrigen, dem mittleren und dem hohen Modus. Durch loslassen des Seitenschalters wird der jeweilige Modus gewählt. Bitte beachten: Moonlight und Turbo werden separat ausgewählt.

MONDLICHT -MODUS: Bei ausgeschalteter Leuchte Schalter für länger als 1 Sekunde gedrückt halten und Modus-Memory beim erneuten Einschalten.

DIREKTZUGRIFF AUF DEN TURBOMODUS (HELLSTE LEUCHTSTUFE): Drücken Sie schnell zweimal die Seitentaste, um in den „Turbo"-Modus.

STROBEMODUS (MODUS ZUR ABWEHR VON ANGREIFERN): Der Strobe-Modus wird durch einen schnellen Dreifachklick aktiviert. Zum Verlassen des Strobe-Modus klicken Sie einfach oder drücken und halten Sie den Seitenschalter.

TIMER: Der Baton 3 hat einen Langzeit- (9 Minuten)

und Kurzzeit- (3 Minuten) Timer, falls ein automatisches Ausschalten der Lampe erwünscht ist. Bei eingeschalteter Taschenlampe, öffnen Sie die Timer-Einstellungen, indem Sie mit einem Doppelklick auf den seitlichen Schalter drücken und dann den Schalter auf dem aktuellen Helligkeitspegel halten. Ein einmaliges Blinken öffnet den Kurzzeit-Timer, ein doppeltes Blicken öffnet den Langzeit-Timer. Die Taschenlampe schaltet sich automatisch bei einem abgelaufenen Timer aus. Nach dem Einstellen des Timers, verwenden Sie die Timer-Einstellungen mit einem doppelten Klick und Halten des seitlichen Schalters.

SPERREN/ AUFSCHLIESSEN: Wenn die Lampe ausgeschaltet ist, drücken und halten Sie den Schalter für einige Sekunden. Der Mondlichtmodus wird kurz aktiviert, im Anschluss schaltet sich die Lampe wieder aus und die Transportsicherung (Lockmodus) ist aktiviert. Das heißt, die Lampe reagiert nicht mehr auf einen normalen Druck des Seitenschalters und ist damit gegen unbeabsichtigtes Einschalten, z.B. beim Transport im Rucksack, geschützt. Beim Betätigen des Schalters wird eine aktivierte Transportsicherung durch eine rote Indikatorlampe signalisiert. Zum Deaktivieren der Transportsicherung, drücken und halten Sie den Seitenschalter.

(HU) Magyarország

HASZNÁLAT

BE/Ki: Kattintson egyszer az oldalról kapcsolóra a lámpa be-/kikapcsolásához. Amikor a lámpa fel van kapcsolva, vissza fog térni az előzőleg kiválasztott fényerő szinthez, mielőtt a lámpát lekapcsolta.

A FÉNYERŐ FOKOZAT MEGVÁLTOZTATÁSA: A bekapcsolt állapotban tartsa az oldalkapcsolót folyamatos nyomva tartásával a lámpa az aktuális fényerőfokozattól induva automatikusan végigfutja az alacsony, közepes és az erős üzemmódokat. Az oldalkapcsoló felengedésével választható ki a kívánt üzemmód (kérjük, a holdfény és a turbó üzemmódok nem szerepelnek az automatikusan ismétlődő üzemmódok sorában.)

HOLDFÉNY ÜZEMMÓD: A holdfény üzemmód aktiválásához a kikapcsolt lámpa kapcsolóját kétszibellil 1 másodpercig kell nyomva tartani. Abban az esetben, ha a lámpa holdfény funkcióban lett

스위치 아래의 빨 간표시등(인디케이터)가 켜지면 잠금 모드가 됩니다. 잠금 스위치를 1초 이상 길게 눌러주면 잠금모드가 켜지며 잠금 해제됩니다.

(TH) ไทย

วิธีการใช้งาน
เปิด / ปิด : กดปุ่มข้างแล้วปล่อย ไฟฉายจะเปิด หรือปิด ในระดับไฟที่ตั้งไว้ล่าสุด
ไฟฉายจะเปิดในระดับแสงที่ตั้งไว้ล่าสุด

การปรับระดับแสง : ขณะที่ไฟฉายเปิดให้ค้างปุ่มไว้ให้กดปุ่มค้างไว้ ระดับแสงจะเปลี่ยนแปลงไปทั้งหมดทั้ง ต่ำ – กลาง – สูง
(ระดับแสงจะจดจำระดับแสงของครั้งสุดท้ายเอาไว้ตลอดเวลาที่ปิดไฟฉาย)

การเลือกระดับแสงสะดวกดี : ขณะที่ไฟฉายเปิดให้ค้างปุ่มไว้ให้กดปุ่มค้างไว้นานกว่า 1 วินาที
ไฟฉายจะเข้าสู่โหมดการเลือกระดับแสงอีกครั้ง

การเลือกระดับแสงสะดวก : กดปุ่มค้างไว้ราว 2 ครั้ง เพื่อเลือกแสงสะดวก

การเลือกโหมดแสงสะดวกพร้อม : ขณะที่ไฟฉายเปิดอยู่ให้กดปุ่มค้างไว้ราว 3 วินาที ขณะนี้ไฟฉายจะเข้าสู่โหมดแสงสะดวกพร้อม

ตัวเลขที่ : กดปุ่มค้างไว้ไม่ปล่อย

โหมดเตือนภัย : ขณะที่ไฟฉายเปิดให้ค้างปุ่มไว้ราว 5 วินาที ไฟฉายจะเข้าสู่โหมดเตือนภัย 2 ครั้งสั้น 1 ครั้งยาว ถ้าต้องการปิดโหมดเตือนภัยให้กดปุ่มค้างไว้ราว 3 วินาทีเป็นอันใช้ได้

ไฟฉายจะเข้าสู่โหมดเตือนภัยทันทีเมื่อไฟฉายปิดอยู่ให้กดปุ่มค้างไว้ประมาณ 2 วินาที เพื่อเข้าสู่โหมดเตือนภัยก่อนจากนั้นจึงปิดไฟฉายเพื่อแจ้งเตือนโหมดเตือนภัยทันทีเมื่อไฟฉายปิดอยู่ให้กดปุ่มค้างไว้ประมาณ 2 วินาที เพื่อเข้าสู่โหมดเตือนภัยก่อนจากนั้นจึงปิดไฟฉายเพื่อแจ้งเตือนโหมดเตือนภัยทันทีเม