CONTENTS

(EN) English 01
(CN) 简体中文 02
(FI) Finnish 03
(NO) Norwegian 04
(SV) Swedish 06
(NL) Nederlands 08
(PL) Polska 10
(DE) Deutsch 11
(HU) Magyarország 13
(RU) Русский 15
(ES) Español 17
(RO) Romanesc 18
(UA) Українська 20
(JP) 日本語 22
(KR) 한국어 24
(TH) ไทย 26
(IT) Italiano 29
(SK) Slovenskýjazyk 31
(PT) Português 33

(Baton Series)

PLEASE READ THIS DOCUMENT CAREFULLY BEFORE USE AND KEEP IT FOR FUTURE REFERENCE!

(EN) English

WARNING
- Don't use damaged, deformed battery, or with bulge sleeve.
- Do not short the charging port with metallic object intentionally.
- Keep the light locked out when carrying or transporting to prevent burning accidents caused by abnormal startup.

CAUTION
- Do not look directly at the light source or shine to eyes, may cause temporary blindness or permanent damage to the eyes.
- Do not block the light outlet at close range, the energy emitted from the light may cause the object to burn.
- Do not use the light with any other non-specified chargers.
- CAUTION HOT: Do not touch the hot surface place, it may cause skin burns.
- Dedicated battery, do not take it out for charging.

NOTICE
- Do not put a hot light into any type of fabric bag or pocket, flammable.
- Do not activate the maximum brightness mode multiple times continuously to prevent the high temperature on the surface.
- When the light gets hot, please switch it to low brightness mode, or shut off the flashlight temporarily.
- Active thermal management: The built-in thermistor monitors the temperature of the light in real time and suppresses overheating by reducing the output.
- Don't leave the light in a car where inside of temperature may be over 60 °C, or similar places.
- Do not put it in the mouth or lick it, leakage of the charging port can cause damage!
- Non pet toys.
- Do not disassemble the product.
- Do not immerse the flashlight in seawater or other corrosive media as it will damage the product.
- The long-term storage: please remove the battery.
- If the product is left unused for a long period of time, or carried and transported in a pocket, please remove the flashlight body & half turn to disconnect the power supply.

(CN) 简体中文

警告
- 请勿使用受损、变形或封套鼓起的电池。
- 请勿故意将充电金属接头用工具等小物品短接。
- 请勿将运输箱时，请确保手电锁定，防止意外开启导致燃烧事故。

注意
- 请勿直视光源或对着眼睛照射，可导致暂时或永久性失明。
- 请勿在近距离内堵住出光口，手电辐射出的能量可能会引起物体燃烧。
- 请勿使用其他未指定充电器。
- 注意高温：请勿触摸表面高温表示区，可能会引起皮肤烫伤。
- 专用电池，请勿拆出来充电。

提示
- 请勿在高温状态放入背包、织物袋或易燃物品。
- 请勿连续多次启用最大亮度模式，以免表面温度过高。
- 当手电发热时，请调低亮度或暂时关闭手电。
- 主动热管理：内置热敏电阻实时监测温度，通过降低输出功率防过热。
- 请勿在车内或类似高温环境超过60°C的地方存放。
- 请勿将充电接口放入口腔，接口存在微弱电流，会引起烫伤！
- 非宠物玩具。
- 请勿拆解产品。
- 请勿将手电浸入海水或腐蚀性的液体中，会导致产品损坏。
- 长期存放：请取出电池。
- 如果产品长时间闲置，携带或放入口袋，请关闭手电，并旋转半圈以断电。

(DE) Deutsch

WARNUNG
- Die Taschenlampe sofort nicht in Sätzeweise oder andere korrosive Medien gebracht werden, da dies Produkt beschädigen kann.
- Bitte einen Ersatz Akkumulator rechtzeitig ersetzen.

ANMERKUNG
- Es wird ein USB-Netzteil mit 10W (5x2A) oder mehr empfohlen. Anderfalls verlängert sich die Ladezeit.
- Bitte halte den Ladeanschluss sauber und trocken.
- Bitte trotzdem die Ladeanschluss sauber und trocken.
- Die normalerweise, etwas wenig Ladezeit, wenn Sie das Ladegerät verwenden.
- Kiyttöstaa Turbo- tai korkeassa lämssa vahtimme ympäristön lämpöilan ja jäähtymisnopeuden mukaan.
- Vaka Taitenna muotoin viimeksi käytetyn tilan, kun se sammutetaan, mukaan lukien: moonlight, matala, keskitaso ja korkea tila (kun voi on sammuttelu, kotka tila taitenlu muotoin), minuutin ajan, jolka jälleen se vahtuu kerkistoon. Mikäli sä vahtimisen tarkoituksia, kerko tila jos ei ole aikaa lukuisiin 1 minuutin kulutta. Turbolla ei lämmitetä.

POISSULKEMISLAUSEKE
Ohjat ei ole vahtimassa ympäristö tai vammoista, jotka johtuvat asenttujen ohjeiden ja varoituksen laiminlyöntistä toimista käytettäessä, sisältäen, mutta ei rajoittuen laitteen lukituksen sunolattuksen käytön laiminlyöntiosan.

(NO) Norwegian

ADVARSEL
- Ikke bruk et ødelagt, deformert batteri eller med ødelagt hylse.
- Ikke kortslutt ladeporten med en metallgenstand.
- Hold lyset under låsing ved bæring eller transport for å unngå uvitskapet som følge av utilsiktet start.

OBS
- Ikke se direkte på lyskilden eller skinne øyne, kan forårsake midlertidig blindhet eller permanent skade øyne.
- Ikke blokker lysutfallet på nært hold, energien som frigjøres kan forårsake midlertidig blindhet eller permanent skade øyne.
- Ikke bruker lysutstyret på nært hold, energien som sendes ut fra lyset kan forårsake brannskader.
- Ikke bar lyset mens det ikke-spesifiserte ladere.
- Ikke berør den varme overflaten da det kan forårsake brannskader.
- Dedikert batteri, ikke ta det ut å lade.

NOTER
- Ikke plasser en varm lykt i noen type stoffpose eller pinsel beholder.
- Ikke aktiver maksimal lysstyrke flere ganger kontinuerlig for å forhindre høy temperatur på overflaten.
- Ikke lyktes blir varm, vennligst bytt modus til lav modus, eller slå av lommelykten midlertidig.
- Aktiv termisk styring: Den innebygde termistoren overvåker temperaturen på lyset i sanntid og hindrer overopphetet ved å redusere effekten.
- Ikke oppbevar lykten i en bil der temperaturen kan stige over 60°C, eller lignende steder.
- Ikke legg den i munnen eller slikk den, lekkasje fra ladeporten kan forårsake skade!
- Ikke et leketøy for kjæledyr.
- Ikke demonter produktet.
- Ikke senk lommelykten i sjøvann eller andre ætsende væsker, dte det vil skade produkt.
- For langtidsoppbevaring, vennligst fjern batteriet.
- Hvis produktet blir stående ubrukt eller bæres ligt, eller bæres og transporteres, vennligst slem lommelykten ein halv omdreining for å koble fra strømforsyningen.

BEMARK
- En USB-adapter med 10W(5x2A) eller høyere anbefales, ellers vil ladetiden bli lengre.
- Hold ladeporten ren og tør.
- Ladeporten er ikke vann- og støvtålelige forsen linsen er forhurtige nærheterssonen, og fare til at lekker ikke er et høyt nivå.
- Vennligst bestill linsen og ønsket ripper, ikke bæres og transporteres, vennligst slem lommelykten ein halv omdreining for å koble fra strømforsyningen.

REMARK
- En USB-adapter med 10W(5x2A) eller høyere anbefales, ellers vil ladetiden bli lengre.
- Hold ladeporten ren og tør.
- Ladeporten er ikke vann- og støvtålelige forsen linsen er forhurtige nærheterssonen, og fare til at lekker ikke er et høyt nivå.
- Vennligst bestill linsen og ønsket ripper, ikke bæres og transporteres, vennligst slem lommelykten ein halv omdreining for å koble fra strømforsyningen.

(SV) Svedish

VARNING
- Använd inte skadat, deformerat eller med trasig hylsa.
- Kortslut inte laddningsporten med ett ett metallföremål avsiktligt.
- Håll ljuset låst när det vid bärande eller transport för att förebygga brännande olyckor som orsakas av oavsiktlig start.

OBS
- Titta inte direkt på ljuskällan eller rikta ljuskonst mot ögonen, kan orsaka tillfällig blindhet eller permanent skada på ögonen.
- Blockera inte ljuskällan på nära håll, energin som avges från ljuset kan orsaka brand i föremål.
- Använd inte lampan med andra ej specificerade laddare.
- Var vän vid den varma ytan, det kan orsaka brännskador på huden.
- Dedikerat batteri, ta inte ut det för laddning.

NOTE
- Lägg inte en varm lampa i någon typ av byxfoder eller pensel behållare.
- Aktivera inte lägst för maximal ljusstyrka flera gånger efter varandra för att förhindra hög temperatur på ytan.
- Om lampan blir varm, sätt det till läge ljusstyrka eller stäng av flickslampan tillfälligt.
- Aktiv termisk hantering: Den inbyggda termistorn övervakar lampans temperatur i realtid och minskar effekten för att förhindra överhettning.
- Lämna inte lampan i en bil där temperaturen kan vara över 60 °C, eller liknande platser.
- Stoppa den inte i munnen eller slicka den, läckage av laddningsportar kan orsaka skadlig.
- Ingen leksak för djur.
- Ej att demontera produkten.
- Doppa inte ficklampan i havsvatten eller andra frätande medel eftersom det skadar produkten.
- Vid långtidslagring, ta ur batteriet.
- Om produkten lämnas oanvänd under en längre tid, eller bärs och transporteras, vänligen lossa ficklampans kropp ett halvt varv för att koppla bort strömförsörjningen.

ANMÄRKNING
- En USB-adapter med 10W(5x2A) eller högre rekommenderas. Annars blir laddningstiden längre.
- Håll laddningsporten ren och torr.
- Håll linsen ren. Dessutom det vattenbestånd framför linsen kommer att störa närheterssonen och orsaka att ljuset inte kan ge en hög ljusstyrka.
- Det är normalt att lampan flimrar när batteriet är nära att ta slut.

(FI) Finnish

VAROITUS
- Älä käytä vahingoittunutta, epämuodostunutta tai rikkoutunutta akkua.
- Ole huolellinen, ettei sähköisiä metalliesineitä ole yhdessä akun kanssa.
- Kiyttöstaa Turbo- tai korkeassa lämssa vahtimme ympäristön lämpöilan ja jäähtymisnopeuden mukaan.
- Vaka Taitenna muotoin viimeksi käytetyn tilan, kun se sammutetaan, mukaan lukien: moonlight, matala, keskitaso ja korkea tila (kun voi on sammuttelu, kotka tila taitenlu muotoin), minuutin ajan, jolka jälleen se vahtuu kerkistoon. Mikäli sä vahtimisen tarkoituksia, kerko tila jos ei ole aikaa lukuisiin 1 minuutin kulutta. Turbolla ei lämmitetä.

POISSULKEMISLAUSEKE
Ohjat ei ole vahtimassa ympäristö tai vammoista, jotka johtuvat asenttujen ohjeiden ja varoituksen laiminlyöntistä toimista käytettäessä, sisältäen, mutta ei rajoittuen laitteen lukituksen suojattoman käytön laiminlyöntiosan.

(NO) Norwegian

ADVARSEL
- Ikke bruk et ødelagt, deformert batteri eller med ødelagt hylse.
- Ikke kortslutt ladeporten med en metallgenstand.
- Hold lyset under låsing ved bæring eller transport for å unngå uvitskapet som følge av utilsiktet start.

OBS
- Ikke se direkte på lyskilden eller skinne øyne, kan forårsake midlertidig blindhet eller permanent skade øyne.
- Ikke blokker lysutfallet på nært hold, energien som frigjøres kan forårsake midlertidig blindhet eller permanent skade øyne.
- Ikke bruker lysutstyret på nært hold, energien som sendes ut fra lyset kan forårsake brannskader.
- Ikke bar lyset mens det ikke-spesifiserte ladere.
- Ikke berør den varme overflaten da det kan forårsake brannskader.
- Dedikert batteri, ikke ta det ut å lade.

NOTER
- Ikke plasser en varm lykt i noen type stoffpose eller pinsel beholder.
- Ikke aktiver maksimal lysstyrke flere ganger kontinuerlig for å forhindre høy temperatur på overflaten.
- Ikke lyktes blir varm, vennligst bytt modus til lav modus, eller slå av lommelykten midlertidig.
- Aktiv termisk styring: Den innebygde termistoren overvåker temperaturen på lyset i sanntid og hindrer overopphetet ved å redusere effekten.
- Ikke oppbevar lykten i en bil der temperaturen kan stige over 60°C, eller lignende steder.
- Ikke legg den i munnen eller slikk den, lekkasje fra ladeporten kan forårsake skade!
- Ikke et leketøy for kjæledyr.
- Ikke demonter produktet.
- Ikke senk lommelykten i sjøvann eller andre ætsende væsker, dte det vil skade produkt.
- For langtidsoppbevaring, vennligst fjern batteriet.
- Hvis produktet blir stående ubrukt eller bæres ligt, eller bæres og transporteres, vennligst slem lommelykten ein halv omdreining for å koble fra strømforsyningen.

BEMERK
- En USB-adapter med 10W(5x2A) eller høyere anbefales, ellers vil ladetiden bli lengre.
- Hold ladeporten ren og tør.
- Ladeporten er ikke vann- og støvtålelige forsen linsen er forhurtige nærheterssonen, og fare til at lekker ikke er et høyt nivå.
- Vennligst bestill linsen og ønsket ripper, ikke bæres og transporteres, vennligst slem lommelykten ein halv omdreining for å koble fra strømforsyningen.

(SV) Svedish

VARNING
- Använd inte skadat, deformerat eller med trasig hylsa.
- Kortslut inte laddningsporten med ett föremål avsiktligt.
- Håll ljuset låst när det vid bärande eller transport för att förebygga brännande olyckor som orsakas av oavsiktlig start.

OBS
- Titta inte direkt på ljuskällan eller rikta ljuskonst mot ögonen, kan orsaka tillfällig blindhet eller permanent skada på ögonen.
- Blockera inte ljuskällan på nära håll, energin som avges från ljuset kan orsaka brand i föremål.
- Använd inte lampan med andra ej specificerade laddare.
- Var vän vid den varma ytan, det kan orsaka brännskador på huden.
- Dedikerat batteri, ta inte ut det för laddning.

NOTE
- Lägg inte en varm lampa i någon typ av byxfoder eller pensel behållare.
- Aktivera inte lägst för maximal ljusstyrka flera gånger efter varandra för att förhindra hög temperatur på ytan.
- Om lampan blir varm, sätt det till läge ljusstyrka eller stäng av flickslampan tillfälligt.
- Aktiv termisk styring: Den inbyggda termistorn övervakar lampans temperatur i realtid och minskar effekten.
- Lämna inte lampan i en bil där temperaturen kan vara över 60 °C, eller på liknande platser.
- Stoppa den inte i munnen eller slicka den, läckage av laddningsportar kan orsaka skadlig.
- Ingen leksak för djur.
- Ej att demontera produkten.
- Doppa inte ficklampan i havsvatten eller andra frätande medel eftersom det skadar produkten.
- Vid långtidslagring, ta ur batteriet.
- Om produkten lämnas oanvänd under en längre tid, eller bärs och transporteras, vänligen lossa ficklampans kropp ett halvt varv för att koppla bort strömförsörjningen.

ANMÄRKNING
- En USB-adapter med 10W(5x2A) eller högre rekommenderas. Annars blir laddningstiden längre.
- Håll laddningsporten ren och torr.
- Håll linsen ren. Dessutom det vattenbestånd framför linsen kommer att störa närheterssonen och orsaka att ljuset inte kan ge en hög ljusstyrka.
- Det är normalt att lampan flimrar när batteriet är nära att ta slut.

(NL) Nederlands

WAARSCHUWING
- Gebruik geen beschadigde, vervormde batterij of een batterij met een kapotte huls.
- Sluit de oplaadpoort niet opzettelijk kort met een metalen voorwerp.
- Houd de lamp ontgrendeld tijdens vervoer of transport om brandongevallen door abnormaal opstarten te voorkomen.

Kijk niet direct in het licht en schijn niet in de ogen, dit kan tijdelijke blindheid of blijvende schade aan de ogen veroorzaken.
- Sluiten de lens niet, de energie die door het licht wordt uitgestraald, kan ervoor zorgen dat het object wat er tegenaan zit branden.
- Laad de lamp niet op met andere niet-gespecificeerde opladers.
- Raak het hete oppervlak niet aan, dit kan brandwonden op de huid veroorzaken.
- Interne batterij, haal hem er niet uit om op te laden.

KENNISGEVING
- Plaats geen warme zaklamp in een stoffen zak of smeltbare plastic container.
- Activeer niet continu de maximale helderheidsmodus om hoge temperatuur op het oppervlak te voorkomen.
- Als de lamp heet wordt, schakel de lamp dan naar de modus voor een lage helderheid of schakel de zaklamp tijdelijk uit.
- Actief warmbeheer: de ingebouwde thermistor bewaakt de temperatuur van de lamp in realtime en onderdrukt oververhitting door de output te verminderen.
- Laat de lamp niet achter in een ruimte waar de temperatuur binnen boven de 60 C. kan zijn.
- Stop de lamp niet in de mond of lik er aan, lekkage van de opladaapt kan ongemak veroorzaken.
- Geen speelgoed voor huisdieren.
- Haal het product niet uit elkaar.
- Dompel de zaklamp niet onder in zeewater of in andere corrosieve media, dit zal het product beschadigen.
- Verwijder de batterij voor langdurige opslag.
- Als het product gedurende langer tijd niet wordt gebruikt, of wordt gedragen en vervoerd, dan dient de zaklamp een half slag los om de voeding los te koppelen.

OPMERKING
- Een USB-adapter met 10W (5x2A) of hoger wordt aanbevolen. Anders zal de oplaadtijd langer zijn.
- Houd de oplaadpoort schoon en droog.
- Houd de lens schoon. Bij hoge waterniveau voor de lens zal de werking van de natuurlijkheidssensor belemmeren en ervoor zorgen dat de lamp geen hoog helderheidsniveau kan produceren.
- Wanneer de lens en oplaadpoort nat worden kan er lekkage ontstaan.
- Bestellen de lens en oplaadpoort apart, anders kan er lekkage ontstaan.
- Wanneer de lens nat, de energie die door het licht wordt uitgestraald, kan ervoor zorgen dat het object wat er tegenaan zit branden.
- Laad de lamp niet op met andere niet-gespecificeerde opladers.
- Raak het hete oppervlak niet aan, dit kan brandwonden op de huid veroorzaken.
- Interne batterij, haal hem er niet uit om op te laden.

(PL) Polska

OSTRZEŻENIE
- Nie używać baterii uszkodzonych, zdeformowanych lub posiadających nieszczelną folię ochronną.
- Nie zwierać złącza ładowania przez przypadek metalowym przedmiotem.
- Podczas transportu lub przenoszenia lampy zamknąć lampę w celu uniknienia przypadkowego uruchomienia.

OSTROŻNOŚĆ
- Nie patrzeć bezpośrednio w źródło światła oraz nie świecić w oczy. Może to doprowadzić do czasowego oślepienia, jak również do uszkodzenia oczu.
- Nie zasłaniać źródła światła. Emitowane często może doprowadzić do poparzenia lub zapłonu.
- Nie ładować urządzenia ładowarkami innymi, niż zalecane.
- Nie dotykać gorących powierzchni. Może skutkować poparzeniem.
- Dedykowana bateria. Nie wyjmować z celu ładowania.

ZAUWAŻYĆ:
- Nie umieszczać rozgrzanej urządzenia w materiałowych workach lub pojemnikach łatwopalnych z tworzywa.
- Nie włączać opcjonalnie możliwości jasności kilka razy pod rząd, aby uniknąć niecnego nagrzania powierzchni.
- W przypadku nagrzania się urządzenia, proszę przełączyć się na tryb o niższej jasności lub wyłączyć.
- Wbrewne zarządzanie temperaturą. Wbudowany termistor monitoruje temperaturę urządzenia i zapobiega przegrzaniu poprzez redukcję wyjściowej.
- Nie zostawiać urządzenia w samochodzie lub podobnych miejscach, gdzie temperatura może przekraczać 60 °C.
- Nie wkładać do ust lub lizać porty ładowania. Przypływ prądu może powodować dyskomfort.
- Produkt nie jest zabawką dla zwierząt.
- Nie demontować produktu.
- Nie zanurzać urządzenia w słonej wodzie lub innej substancji korodującej. Może to doprowadzić do uszkodzenia produktu.
- Przy długoterminowym przechowaniu, prosimy o wyjęcie baterii.
- Jeżeli produkt pozostaje w nieużytku przez

(HU) Magyarország

FIGYELEM
- Ne használja sérült, deformálódott akkumulátort vagy olyan, amelyen a szigetelőburkolat megsérült.
- A fényű rögzítése kapcsolása szükséges vagy tartsuk kikapcsolva a szállítás és szállítás szándékos okozta egyéb sérüléseket.

FIGYELEM
- Ne nézzen közvetlenül a fényforrásba és ne világítson mögé szemébe, mert átmenet esetleg vagy végleges szemkárosodást okoz.
- A lámpaház kijuttatása közelében ne kerüljön semmi a fényszóró útjába, mert a fényforrás ki nem gerendő hő okat tudat le az anyagok.
- A lámpa töltésére csak az eredetinek megfelelő töltőt használjon!
- Ne érjen az ezüsten felmelegedő felületéhez, mert akár égési sérülést is okozhat!
- Az akkumulátor tartós lámpa, ne szedje ki a töltéshez.

MEGJEGYZÉS
- Ne helyezze a felmelegedő töltőket szivárgásban vagy fogja más műanyagból készült tárolóedénybe!
- A lámpagombot folyamat bekapcsolása helyzetben ne kapcsolja be gyakran egymás után maximális fényerőre!
- A lámpagombot lámpát állítsa sötszínű helyzetben vagy szüljegyen bocsolja ki!
- Akiis túlmegedés ellen vigyázzon, hogy ne hagyjuk ki a lámpát a forró helyen, pl. a napsütés alatt vagy a fűtőtest mellett!
- Ne szedje szét a terméket.
- Ne merítse a lámpát a tengervízbe vagy egyéb korrozív anyagba, mert ez tönkreteszi a terméket.
- Hosszú ideig tartó tárolás esetén vegye ki az akkumulátort.
- Ha a termék hosszabb ideig van kikapcsolva, vagy szállítja, tárolja a zsebben, ajánlott a lámpa testét egy fordulattal elfordítani a tápellátás megszakítása érdekében.

MEGJEGYZÉS
- Ajánlott egy legalább 10W (5x2A) vagy annál nagyobb teljesítményű USB-adapter. Ellenkező esetben a feltöltési idő hosszabbodhat.
- Tartsa tisztán és szárazon a töltőcsatlakozót.
- Tartsa tisztán a lencsét. A lencsén lévő pozsdás víz megakadályozhatja a megfelelő fényerő elérését.
- Ha a lencsét és a csatlakozót nedvesre szárítja, szivárgás lehetséges.
- Ne szedje szét a terméket!
- Ne merítse a lámpát a tengervízbe vagy más korrozív folyadékba, mert ez tönkreteszi a terméket.
- Hosszú ideig tartó tárolás esetén vegye ki az akkumulátort.
- Ha a termék hosszabb ideig van kikapcsolva, vagy szállítja, tárolja a zsebben, ajánlott a lámpa testét egy fordulattal elfordítani a tápellátás megszakítása érdekében.

(RU) Русский

БУДЬТЕ АККУРАТНЫ
- Не используйте поврежденный, деформированный аккумулятор или аккумулятор со сломанной гильзой.
- Не замыкайте зарядный порт металлическим предметом специально.
- Свет необходимо заблокировать при переносе или транспортировке для предотвращения возгорания, вызванного непреднамеренным запуском.

ОСТОРОЖНО
- Не смотрите на источник света и не светите в глаза. Это может привести к временной слепоте или к необратимому повреждению глаз.
- Не закрывайте выход света на близком расстоянии, это может привести к ожогам и возгоранию предметов.
- Не используйте Турбо режим несколько раз подряд, это может привести к перегреву поверхности.
- Когда фонарик горячий, переключите его на более слабый режим или выключите на время.
- Активное управление температурой: встроенный датчик отслеживает температуру фонарика и снижает ее за счет снижения яркости.
- Не оставляйте фонарь на автомобиле или подобных местах, где температура может быть выше 60°C.
- Не кладите в рот и не облизывайте зарядные порты, это может вызвать дискомфорт.
- Не разбирайте изделие.
- Не погружайте фонарь в морскую воду или другие агрессивные среды, так как это повреждает изделие.
- Для длительного хранения извлеките аккумулятор.
- Если изделие не используется в течение длительного времени, или переносится, оставьте корпус фонаря на пол-оборота, чтобы отключить питание.

ПРИМЕЧАНИЕ
- Рекомендуется использовать адаптер 10W (5В на 2А) или мощнее, в противном случае время зарядки увеличится.
- Следите, чтобы порт зарядки был чистым и сухим.
- Протирайте линзу, если фонарь был частой. Грязь или влага в месте линзы могут мешать работе датчика освещенности, из-за чего фонарь не включит максимальную яркость.
- Если вы вытрете влагу с линзы и порта, вероятно, произойдет утечка.
- Не разбирайте изделие.
- Не используйте Турбо режим несколько раз подряд, это может привести к перегреву поверхности.
- Когда фонарик горячий, переключите его на более слабый режим или выключите на время.
- Активное управление температурой: встроенный датчик отслеживает температуру фонарика и снижает ее за счет снижения яркости.
- Не оставляйте фонарь на автомобиле или подобных местах, где температура может быть выше 60°C.
- Не кладите в рот и не облизывайте зарядные порты, это может вызвать дискомфорт